



TOP-Line Endoskop

Durchmesser 1,85 mm, Länge 80mm
Blickrichtung 0° / 90°

Serie Hawkeye® Microslim

starr

- Einfache Handhabung
- Netzunabhängige Beleuchtung
- **Komplette Ausstattung als Endoskopie-Kit***
(incl. Mini-Maglite, Tragekoffer, Spiegelrohr 90°, Schutzrohr, Batterien und Reinigungs-Set)

Merkmale:

- Kompakte Bauweise
- Anschluss an Kaltlichtquelle FOT / 230VAC möglich
- Blickrichtungen 0°, 90°
- Bildwinkel 40°
- Adaptierbar an Kamera
- TV-Adaption möglich
- Gradientlinsen zur Bildübertragung (GRIN)
- Stabiler Alu-Koffer
- Ø 2,2 mm mit Spiegelrohr 90°

Anwendungsgebiete:

- Düsen und Bohrungen bei Pneumatik- und Hydraulik-Teilen prüfen
- Einspritzdüsen prüfen
- Turbinenschaufeln auf Risse überprüfen
- Zylinderlaufflächen auf Riefen überprüfen
- Bauwerkbeschaffenheit beurteilen

Vorteile:

- Größeres, helleres Bild als vergleichbare dickere Typen bei besserem Preis-/Leistungs-Verhältnis
- Focus: 2 mm - ∞
- Anbindung an Digitalkamera
- Einfache Ursachenforschung
- Endoskop-Kit ist transportabel
- Spiegelrohr 90° aufschiebbar
- Kleine Endoskop-Aussendurchmesser
- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen



Technische Daten

Typ	Ø mm	Nutzlänge mm	Blickrichtung	Artikel Nr.
Microslim-Kit*	1,85	80	0°	20752775
Microslim-Kit**	1,85	80	0°	20751379
Zubehör				
Maglite Mini				20751054
Nova-Light incl. Netzteil u. Akku				20751226
Sichtadapter 90°				20751227
Ersatzlampe für Maglite Mini				20750792
Ersatzlampe für Nova-Light				20751373

* Kit= incl. Mini-Maglite, Tragekoffer, Spiegelrohr 90°, Schutzrohr, 2x AA-Batterien und Reinigungs-Set

**Kit= gleiche Ausstattung wie Standard-Kit, zusätzlich aufladbares Nova-Light (Xenon Lampe, ~ 8x heller wie Mini Maglite) und Netzteil