



TOP-Line Endoskop

Durchmesser 2,4 mm, Länge 102mm /185mm
Blickrichtung 0° / 90°

Serie Hawkeye® Superslim starr

- Einfache Handhabung
- Netzunabhängige Beleuchtung
- **Komplette Ausstattung als Endoskopie-Kit***
(incl. Mini-Maglite, Tragekoffer, Spiegelrohr 90°
Schutzrohr, Batterien und Reinigungs-Set)

Merkmale:

- Kompakte Bauweise
- Anschluss an Kaltlichtquelle FOT / 230VAC möglich
- Bildwinkel 32°
- Adaptierbar an Kamera
- TV-Adaption möglich
- Gradientlinsen zur Bildübertragung (GRIN)
- Stabiler Alu-Koffer
- Ø 2,77 mm mit Spiegelrohr 90°

Anwendungsgebiete:

- Schmauchspuren/Riefen in Waffenläufen erkennen
- Einspritzdüsen auf Gratfreiheit prüfen
- Turbinenschaufeln auf Risse überprüfen
- Zylinderlaufflächen auf Riefen überprüfen
- Bohrungen, Lagerschalen und Gußteile überprüfen

Vorteile:

- Größeres, helleres Bild als vergleichbare dickere Typen bei besserem Preis-/Leistungs-Verhältniss
- Focus: 2 mm - ∞
- Anbindung an Digitalkamera
- Einfache Ursachenforschung
- Endoskop-Kit ist transportabel
- Spiegelrohr 90° aufschiebbar
- Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen



Technische Daten

Typ	Ø mm	Nutzlänge mm	Blickrichtung	Artikel Nr.
Superslim-Kit*	2,4	102	0°	20750725
Superslim-Kit*	2,4	185	0°	20750733
Superslim-Kit**	2,4	102	0°	20751380
Superslim-Kit**	2,4	185	0°	20751381

Zubehör

Maglite Mini	20751054
Nova-Light incl. Netzteil u. Akku	20751226
Sichtadapter 90°	20751227
Ersatzlampe für Mini Maglite	20750792
Ersatzlampe für Nova-Light	20751373

* Kit= incl. Mini-Maglite, Tragekoffer, Spiegelrohr 90°, Schutzrohr, 2x AA-Batterien und Reinigungs-Set

**Kit= gleiche Ausstattung wie Standard-Kit, zusätzlich aufladbares Nova-Light (Xenon Lampe, ~ 8x heller wie Mini Maglite) und Netzteil